



## Montáž pedálů na Vaše Ultimate Wheel

Ultimate Wheel je dodáváno s nenašroubovanými pedály. Montáž by Vám měla trvat přibližně 5 minut.

Našroubujte pedály, každý na správnou stranu Ultimate Wheelu spárováním písmen, jimiž jsou označeny pedály a Ultimate Wheel (pravý pedál R na pravou stranu R, levý pedál L na levou stranu L). Pevně utáhněte pedály pomocí 15mm stranového klíče (levý pedál má obrácený závit, utahuje se doleva). Doporučený utahovací moment osy pedálů je 34 Nm.

Napumpujte plášť. Myslete na to, že Vaše váha bude na jednom kole, proto plášť napumpujte více, než by jste pumpovali bicykl. Nepřekračujte údaje uvedené výrobcem na plášti.

Povolené pedály – běžně pocítíte při jízdě nebo uchopením pedálu a vikláním do stran. Ihned dotáhněte! Nejezděte pozadu dlouhé vzdálenosti a nejezděte s povolenými pedály, jinak můžete poškodit závity pedálů. Na takové poškození Ultimate Wheelu nelze uplatnit záruku, proto provádějte kontrolu pravidelně před i po každé jízdě!

## Co se může pokazit?

Povolené pedály – běžně pocítíte při jízdě nebo uchopením pedálu a vikláním do stran. Ihned dotáhněte!

Nejezděte pozadu dlouhé vzdálenosti a nejezděte s povolenými pedály, jinak můžete poškodit závity pedálů. Na takové poškození Ultimate Wheelu nelze uplatnit záruku, proto provádějte kontrolu pravidelně před i po každé jízdě! Před každou jízdou se ujistěte, že máte pravou nohu na pravém pedálu a levou nohu na levém.

