



Sådan sætter du pedalerne på dit Ultimate Wheel

Dit Ultimate Wheel kommer uden pedalerne påmonteret, men bør kun tage 5 minutter at samle. Sæt pedalerne korrekt på deres tilsvarende sider ved at matche bogstaverne på hjulet med bogstaverne på pedalerne.

Spænd pedalerne grundigt fast ved hjælp af din 15mm skruenøgle. Den venstre pedalarm har et omvendt gevind.

Pump dækket op. Husk at du vil komme til at have al din vægt på dette ene hjul, derfor er det vigtigt at du pumper det hårdere end du ville pumpe en normal cykel.

Kør ikke baglæns i lang tid, eller med løse pedaler, da dette vil ødelægge pedalernes gevind. Denne slags skader er ikke dækket af din garanti. Tjek altid, inden du kører, at din højre fod er på den høje pedal, og din venstre fod på den venstre pedal. Løse pedaler; normalt opdages dette når man cykler, eller når man tager fat i en pedal og vrider i den. Stram dem til med det samme!

