



Montera pedalerna på ditt Ultimate Wheel

Pedalerna är inte monterade när du får ditt Ultimate Wheel men det tar endast 5 minuter att montera dem. Du kommer att behöva en cykelpump (Bil-ventil)

Sätt fast pedalerna på rätt sida av hjulet genom att sätta höger pedal markerad med R på hjulets högra sida markerad med R. Tänk på att den vänstra sidan har en omvänd gänga.

Pumpa däcket. Kom ihåg att du kommer att lägga all din vikt på endast ett hjul, så pumpa det hårdare än du skulle på en vanlig cykel.

Saker som kan gå fel!

Lösa pedaler: upptäcks oftast när man cyklar eller om man håller i pedalen och vickar den. Dra åt den omedelbart!

Cykla inte längre sträckor baklänges eller med lösa pedaler då det förstör pedalerens gängor. Detta täcks inte av garantin.

Kolla alltid att du har din högra fot på höger pedal och vänster fot på vänster pedal innan du cyklar.

