



En 6 mm unbrakonøgle, 13mm skruenøgle og 15mm skruenøgle Din minicykel kommer som samlesæt og bør kun tage 5 minutter at samle.

## Sådan bygger du din minicykel

- A. Ret styret ud og stram den 6mm bolt der sidder på toppen af styrstangen.
- B. Sæt pedalerne på deres respektive pedalarme ved at matche bogstavet på pedalarmene med det på pedalerne. Stram til med din 15mm skruenøgle (den venstre pedalarm har et omvendt gevind).
- C. Juster sadlen med en 13mm skruenøgle.