



Du kommer behöva en 6mm insexnyckel, 13mm skruvnyckel och 15mm skruvnyckel. Din Mini Bike kommer i byggsats och tar bara 5 minuter att montera.

## Hur du sätter ihop din Mini Bike

- A. Ställ styret rakt och dra åt insexbulten på toppen av styrstäng.
- B. Montera pedalerna på sina rätta vevarmar genom att matcha bokstäverna på vevarmarna med de på pedalerna. Använd din 15mm skruvnyckel för att dra åt pedalerna. (vänster vevarm och pedal är omvänt gängade)
- C. Använd en 13mm skruvnyckel för att justera sadelhöjden.