



Установка педалей на Ваш уницикл Ultimate Wheel

Ваш уницикл Ultimate Wheel поставляется без установленных педалей, но на их установку понадобится всего 5 минут. Вам понадобится велосипедный насос (автомобильный клапан)

Вставьте педали в соответствующие отверстия, сопоставив обозначения сторон на педалях и на Ultimate Wheel. Сильно затяните педали, используя гаечный ключ 15 мм (левый шатун имеет обратную резьбу).

Накачайте Ваше колесо. Помните, что при езде на уницикле Вы распределяете весь свой вес на одно колесо, в отличие от велосипеда, поэтому накачивайте его сильнее.

Возможные проблемы во время эксплуатации!

Шатающиеся педали; обычно выявляют во время езды или прокручивания педалей при проверке уницикла. При обнаружении следует незамедлительно затянуть педали!

Запрещено кататься назад (в обратном направлении) в течение длительного периода времени, а также запрещено кататься, так как это приведёт к повреждению резьбы педалей. Данные повреждения не обслуживаются по гарантии.

Всегда перед поездкой проверяйте, что Ваша правая нога находится на правой педали, а левая, соответственно, на левой педали.

